

BMP®91 套管和标签打印机 常见问题

一、概况

1、购买BMP91时，您会收到哪些产品？

您会同时收到以下在标准配置包中的物品：

- BMP91-C打印机
- 交流电源
- USB连接线
- Tubing Mark软件光盘和打印驱动
- 一卷色带
- 手提箱
- 快速操作指南和用户手册

2、包括锂离子电池吗？

电池为选配项，可单独购买。仅BMP91 ES-BATT标配电池。

3、只能用200m的色带打印吗？

200米的打印色带有助于减少更换色带的频率，使您有更多的时间来完成其他工作。

4、BMP91有内存储存打印模板和之前的打印文件吗？

BMP91最多可储存50个套管文件、50个标签文件和20个套管打印模板、20个标签打印模板。

5、BMP91打印机是否支持外部存储设备，如USB？

是的。BMP91支持外部USB存储设备。

6、BMP91打印机支持什么类型的文件？

BMP91支持贝迪特有的BDF和通用的CSV格式。

二、使用BMP91打印

7、BMP91套管和标签打印机支持什么类型的打印介质？

BMP91支持四种主要的打印介质：PVC套管、热缩套管、贝迪原装盒装热缩套管和工业标签。

8、除了已经列出的打印介质，我能否用BMP91打印客户定制的和自选的材质吗？

目前，BMP91仅支持上述列出的打印介质。

9、我该如何往BMP91中加载不同的打印介质？

PVC套管和热缩套管可直接从外部送入打印机，贝迪原装标签和热缩套管盒可从打印机内部装载。详细操作可见用户手册。

10、BMP91的打印速度是多少？

套管打印速度是35段/分钟（20mm/段），标签打印速度是25mm/秒。


11、由于色带或打印介质用完（不干胶标签/热缩套管/PVC管）造成打印中断，会发生什么？

一旦新色带或打印介质安装好，打印机将恢复到作业中断点继续打印。

12、什么是后台打印模式？

BMP91允许您无需等待当前任务完成就可以编辑新的任务，减少等待时间。





13、长时间使用打印机后需要停机以避免打印头过热吗？

不需要，工业级的专业设计保证BMP91长时间无故障，表现出色。

三、配合Tubing Mark软件使用

14、我可以连接BMP91到自己的电脑上使用Tubing Mark软件吗？

可以。Tubing Mark软件可轻松实现打印文件的快速建立、编辑及打印。

15、BMP91打印机支持哪些操作系统？

BMP91打印机支持Windows® XP, Windows® 2003, Windows® Vista和 Windows® 7操作系统。

四、配合电池打印

16、电池的电量可以使用多长时间？

一旦充满电，电池可持续打印达2小时。

17、我可以边使用打印机边为电池充电吗？

可以。两者可以同时进行。

18、我可以给电池单独充电吗？

可以。即使电池没有安装在打印机上，也可以充电。

19、打印机与电脑连接时可以充电吗？

不能通过电脑进行充电。

五、保养和维修

20、我该每隔多少时间清理打印机？

清洁频率取决于不同因素，如使用频率、打印量、使用场地和存放环境等，这些都应被纳入考虑范围。

为了确保您正确和有效地维护打印机，请参阅BMP91打印机用户手册中的清洁与保养内容。

21、如果需要维修和更换，我该联系谁？

您可以联系当地的授权经销商或贝迪的技术部门以了解更多的维修和更换信息。



贝迪亚太地区分布：

贝迪中国

电话：86-21-6100-6588
网址：www.brady.com.cn

贝迪日本

电话：81-42-655-2531
网址：www.brady.co.jp

贝迪马来西亚

电话：60-4-646-2700
网址：www.bradyid.com.sg

贝迪新加坡

电话：65-6477-7261
网址：www.bradyid.com.sg

贝迪韩国

电话：82-2-2192-0700
网址：www.brady.co.kr

贝迪泰国

电话：66-2-793-9200

贝迪澳大利亚

电话：612-8717-6300
网址：www.bradyaust.com.au

贝迪菲律宾

电话：63-2917-3600
网址：www.bradyid.com.sg

贝迪印度

网址：www.bradyindia.co.in

授权经销商：